

Anleitung — Wassertest Legionellen + Gesamtkeimzahl

Du nimmst eine Warmwasser- und eine Kaltwasser-Probe und sendest beide gekühlt an unser Partnerlabor. Dort werden Legionellen und die Koloniezahl (Gesamtkeimzahl) bestimmt. Den gemeinsamen Laborbericht mit Einordnung bekommst du per E-Mail.

Wichtig: Lege den Kühlakku direkt nach Erhalt des Kits für mindestens 24 Stunden ins Gefrierfach. Nimm die Proben am Montag oder Dienstag und gib das Paket noch am selben Tag bei DHL ab — nur gekühlt und zeitnah analysiert bleibt das Ergebnis aussagekräftig.

1 Test-Kit auspacken

2 sterile Probenflaschen (je 150 ml), Kühlakku und bebilderte Anleitung bereitlegen. Kühlakku einfrieren.

2 Warm- und Kaltwasser-Probe entnehmen

Fülle gemäß der beiliegenden Anleitung eine Flasche mit Warmwasser (z. B. Dusche, Hahn ganz auf warm) und eine mit Kaltwasser (meist Küchenhahn, Hahn ganz auf kalt). Flaschen fest verschließen.

3 Beschriften & Protokoll ausfüllen

Beschrifte beide Flaschen mit deinem Probencode (steht in deiner E-Mail), „Warmwasser“ bzw. „Kaltwasser“ und der Entnahmestelle. Fülle das Probenahmeprotokoll aus — es kommt mit ins Paket.

4 Gekühlt einsenden

Lege beide Flaschen, gefrorenen Kühlakku und das ausgefüllte Protokoll in die Verpackung, klebe den Rücksendeschein auf und gib das Paket bei einer DHL-Annahmestelle ab.

5 Ergebnis erhalten

Die Legionellen-Kultur braucht ihre Zeit: ca. 10–14 Tage nach Probeneingang senden wir dir den gemeinsamen Laborbericht mit Einordnung per E-Mail.

Tipps

- Probenahme und Versand am besten montags oder dienstags — so sind die Proben sicher vor dem Wochenende im Labor.
- Öffne die sterilen Probenflaschen erst unmittelbar vor der Entnahme und berühre die Innenseite von Flasche und Deckel nicht.
- Die genaue Entnahme-Technik zeigt dir die bebilderte Anleitung im Test-Kit.

Fragen zur Probenahme oder zum Versand? Schreib uns jederzeit an support@silberkraft.com — wir helfen dir gern.