

Anleitung — Wassertest RLT-Anlagen (Befeuchterwasser)

Du nimmst zwei Proben aus dem Befeuchterwasser deiner RLT-Anlage und sendest sie gekühlt an unser Partnerlabor. Dort werden Koloniezahl und Legionellen bestimmt. Den Bericht mit Einordnung an den Richtwerten (in Anlehnung an VDI 6022) bekommst du per E-Mail.

Wichtig: Die Proben sollten innerhalb von 24 Stunden nach der Probenahme im Labor sein, sonst können sich die Keimzahlen verändern. Kühlakku mindestens 24 Stunden vorher einfrieren, Proben montags oder dienstags am Morgen nehmen und das Paket sofort bei DHL abgeben.

1 Test-Kit auspacken

2 sterile Probenflaschen (je 150 ml), Kühlakku und bebilderte Anleitung bereitlegen. Kühlakku einfrieren.

2 Befeuchterwasser entnehmen

Entnimm das Wasser gemäß der bebilderten Anleitung aus dem Befeuchter. Trage Handschuhe, öffne die Flaschen erst unmittelbar vor der Entnahme und berühre die Innenseite nicht.

3 Beschriften & Protokoll ausfüllen

Beschrifte beide Flaschen mit deinem Probencode (steht in deiner E-Mail). Notiere im Protokoll Anlage, Befeuchter, Datum und Uhrzeit — es kommt mit ins Paket.

4 Gekühlt einsenden

Lege beide Flaschen, gefrorenen Kühlakku und das Protokoll in die Verpackung, klebe den Rücksendeschein auf und gib das Paket sofort bei einer DHL-Annahmestelle ab.

5 Ergebnis erhalten

Ca. 10–14 Tage nach Probeneingang senden wir dir den Bericht mit Einordnung an den Richtwerten per E-Mail — als Nachweis deiner laufenden Hygienekontrolle.

Tipps

- Wichtig für die Aussagekraft: Probenahme am Morgen, Abgabe am selben Vormittag.
- Das Set unterstützt deine Hygienekontrolle zwischen den Inspektionen — es ersetzt keine Hygieneinspektion nach VDI 6022 durch qualifiziertes Personal.
- Die genaue Entnahme-Technik zeigt dir die bebilderte Anleitung im Test-Kit.

Fragen zur Probenahme oder zum Versand? Schreib uns jederzeit an support@silberkraft.com — wir helfen dir gern.